



### AANZETTEN

- Schakelaar in de het lichtkastje aandoen
- Bedieningspaneel uit de kantine pakken, onder de bar
- Bedieningspaneel aansluiten met stekkertje in de dug-out (stekkertje inpluggen en draaiknop aandraaien)
- Schakelaar in de middelste bak van het scorebord op 1 zetten (groene knop rechts onderaan de bak) **LET OP !! schakelaar niet te snel uit en dan weer aan doen**
- Scorebord gaat aan
- Schakelaar rechtsonder op stop zetten/laten staan
- Druk op de knop reset alles
- Scorebord is nu gereed voor gebruik

### INSTELLEN VAN DE TIJD

- M.b.v de knoppen 10 min. en 1 min. De juiste tijd instellen. b.v. 35 min  
= 3x drukken op de knop 10 min. en 5x drukken op de knop 1 min.
- Knop Sec./ 1 min. (links onder), gebruiken voor de tijd af te laten lopen naar nul (Sec.) of om de tijd tijd te laten stoppen bij 1 min (1 min.)

### RESETTEN VAN DE TIJD (bijv. in de rust of bij aanvang van een nieuwe wed. met de zelfde tijd)

- Schakelaar rechtsonder op stop zetten/laten staan
- Druk op reset tijd

### STAND BIJHOUDEN

- Doelpunt thuis : onder thuis op de knop plus drukken
- Doelpunt gasten : onder gasten op de knop plus drukken
- Foutieve score : de min knop gebruiken

### RESETTEN TIJD EN SCORE (bij aanvang van een nieuwe wedstrijd)

- Schakelaar rechtsonder op stop zetten/laten staan
- Druk op reset alles

### UITZETTEN

- Bedieningspaneel loskoppelen met stekkertje in de dug-out (draaiknop losdraaien en stekkertje lostrekken)
- Bedieningspaneel terug leggen achter de bar
- Schakelaar in de het lichtkastje uitdoen

Bij problemen bellen met Martin 06-23709739 of Wout 06-29395115